

ERROR26

خطای شبکه ای رفرنس

پیغام: یک خطا در هنگام انتصاب نقطه شبکه رخ داده است.
نقطه ی شبکه در فاصله ی داده شده یافت نشد.
9427.....9240# برای تنظیم فاصله شبکه داخلی برای محور استفاده می شود
.....
فاصله ی نقطه ی 0 رفرش را زیاد کنید.

ERROR27

فاز اینکودر (A) خطای فیدبک فاز A اینکودر

پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال A اینکودر رخ داده است.

ERAROR28

فاز اینکودر (B) خطای فیدبک فاز B اینکودر

پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال B اینکودر رخ داده است.

فاز اینکودر (G) خطای فیدبک فاز G اینکودر

ERROR29

پیغام: یک خطا در بازخورد سیگنال G اینکودر رخ داده است.

باتری کم است.

ERROR30

پیغام: باتری کنترل (BT1) مشکل دارد.

راه حل: باتری را تعویض کنید.

ERROR31

PLC وجود ندارد

پیغام: هیچ برنامه PLC در حافظه وجود ندارد.

راه حل: بررسی کنید که برنامه شبیه سازی PLC موجود در فلش رام وجود دارد.

آی سی به درستی وارد شده است. (ODD-EVN)

در محل دو آی سی هاست کنترل هستند.