

## ERROR 07

## شکست در رایت کردن فلاش رام خطای 07

یک خطا در هنگام رایت کردن به فلاش رام اتفاق افتاده است، اطمینان پیدا کنید که داده ها باید سوخته باشد و یا آدرس درست نیست. هنگامی که فلاش رام سوخته باشد این اتفاق رخ می دهد، یا فلاش رام باید عوض شود و یا فرمت انجام پذیرد.

## ERROR

بیش از 64 کاراکتر برای یک بلوک

08

پیغام: یک بلوک در برنامه حاوی بیش از 64 کاراکتر است. یعنی در هر بلوکی نمیتوان بیش از 64 کاراکتر نوشت. راه حل: برنامه را بررسی کنید و مطمئن باشید که هیچ بلوکی حاوی بیش از 64 کاراکتر نباشد.

## ERROR09

خطای ورودی اطلاعات پیچ

هر نقطه خطا 1000um بیس آلام 09 پدیدار می شود. جبران پیچ اشتباه است. هنگامی که جبران پیچ برای هر نقطه بیش از 1000um باشد، آلام 09 پدیدار می شود.